

INSTRUKCJA KALIBRACJI WAGI PLATFORMOWEJ

1. Stawiamy wagę na płaskiej powierzchni.
2. Włączamy wagę.
3. Wprowadzamy hasło na wyświetlaczu **"3658"** i wciskamy przycisk **"TARE"**.
4. Na górnym wyświetlaczu powinien pojawić się napis **"CAL"**.
5. Wciskamy klawisz z numerem **"1"** i wciskamy przycisk **"TARE"**.
6. Czekamy aż na wyświetlaczu **"OGÓŁEM"** pojawi się znak **"-----"**.
7. Kładziemy na wagę odważnik 5kg lub 10kg i wciskamy przycisk **"TARE"**.
8. Następnie wprowadzamy wartość jaka jest położona na wadze np. 5kg – 500, 10kg – 1000 i wciskamy przycisk **"TARE"**.
9. Następnie wprowadzamy maksymalną wartość ważenia dla danej wagi np. dla wagi 100kg – 10000, dla wagi 200kg – 20000, dla wagi 300 – 30000 itd. Po wprowadzeniu wartości wciskamy przycisk **"TARE"**.
10. Wciskamy klawisz z numerem **"2"** i wciskamy przycisk **"TARE"**.
11. Teraz wprowadzamy wartość dokładności wagi np. dokładność 10g – 1, 20g – 2, 50g – 5 itd i wciskamy przycisk **"TARE"**.
12. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się waga położonego odważnika, będzie to oznaczać że waga została skalibrowana.
13. Zdejmujemy odważniki i wyłączamy wagę.